

#### 使用上のご注意

この度は、CLIP-ON BLUETOOTH HEADSET をお買い上げ頂きまして、 誠にありがとうございます。製品をご使用になる前に取り扱い説明書を お読み頂き正しく安全にご使用いただけますでしょうか。 お読みになったあとはいつでも見られるところに必ず保管してご利用ください。

#### 本機の特徴

- ◆ ワンタッチで着脱できるクリップ式
- ◆ ワンタッチでペアリング (Bluetooth 接続)
- ◆ ワンタッチでケーブル収納可能 (コードリール式)
- ◆ 音楽はもちろん、マイク内蔵で通話も快適
- ◆ ハンズフリー通話ができる!

#### 付属品

- ◆ CLIP-ON 本体
- ◆ データ転送 / 充電ケーブル
- ◆ イヤホン
- ◆ 製品マニュアル / 品質保証書 / 保証書

### 各部の名称



A. コード収納ボタン

B. ネクタイピン

C. 充雷端子口

D. メニューボタン

E. LED 提示ライト

F. 音量調整ボタン

G. イヤホン

#### 本機の使い方

「電源 入/切」

図 D ボタンを長押しすることで、本機の電源「入/切」ができます。

#### 「音量調整 |

図 F ボタンで本機の「音量調整」ができます。

最大音量まで図 F ボタンを押し続けると英語で「Volum Max 」という 案内が流れます。その後、最小音量になります。

「通話 開始 / 終了」

図Dボタンをワンタッチします。

「再生 開始 / 停止」 図 D ボタンをワンタッチします。

「曲送り / スキップ」 図 F ボタンをワンタッチします。

2

### iOS10 ペアリング方法

iOS10 に対応した Apple iPod/iPhone/iPad のペアリング手順について説明します。

①「ホーム画面」の「設定」を タップします



③「Bluetooth」を「オン」にします



② 設定一覧から「Bluetooth」を タップします



④ 本機の電源を入れると「RB-T12」 が表示されるのでタップ



⑤「接続済み」になれば設定完了です。

### Android ペアリング方法

Android のペアリング手順について説明します。

①「ホーム画面」の「設定」を タップします



② 設定一覧から「Bluetooth」を タップします



③「Bluetooth」を「オン」にします ④ 本機の電源を入れると



④ 本機の電源を入れると「RB-T12」が表示されるのでタップ



⑤ 「接続済み」になれば設定完了です。

# -- 機能紹介 / 操作マニュアル ---

ここからは、本機で利用できる機能と操作方法をご紹介します。

### 初期設定について

本機を使い始めるには、スマートフォンなど Bluetooth 対応機器と接続(ペアリング)作業を行う必要があります。

設定方法は「P.3/4」各 OS 毎のペアリング方法をご確認下さい。

# 仕様

商品名	CLIP-ON BLUETOOTH HEADSET
<u>型</u> 番	RB-T12
JAN	4560441532813
同時接続	最大 2 台接続可
マイク	マイク内蔵
待受時間	約 75 時間
音楽再生時間	約4時間
通話時間	約5時間
充電時間	約2時間
充電電圧	DC 5V
周波数特性	2.4GHz
通信可能距離	約 10 メートル ( 障害物無し )

.

#### 安全上のご注意事項

お使いになる方や他の人々へ危害や財産への損害を未然に防止するため説明 しています。いずれも安全に関する重要な内容になりますので必ず お守りください。

#### 警告

記号の意味: ( してはいけない [禁止]

● しなければならない [指示]

- ○水につけたり、濡れた手で操作しない
- ○布や紙など可燃物をかぶせない
- ○分解、改造、修理や塗装をしない
- ○化学物、薬物の使用しない
- ○運転中の操作
- ●異常を感じたら使用をやめる
- ●異物を隙間などに差し込まない

#### 注意

- ○湿気の多いところで使用しない
- ○高温の場所、直射日光の当たる場所には置かない
- ○不安定な場所で使わない
- ○高温の器具の周囲で使わない
- ○本体を必要以上に曲げない
- ○強い衝撃を与えない、投げない

- 箱の中など密閉された場所で連続を使用しない
- ●強い電波を発する機器や他のBluetooth機器と近づけてのご使用しない。
- 過剰な音量を上げながらのご使用
- 廃棄時はお住まいの地域の自治体法令に従って廃棄を行ってください。

#### 本製品のサポートと修理について

■お問い合わせ

REMAX 正規取扱製品をご購入頂き誠にありがとうございます。 ご不明な点や不具合の疑いがある場合、下記問い合わせ窓口へメールにて お問い合わせください。

【お問い合わせ先】iremax@iremax.ip

- 保証
- ・保証期間はご購入日から1年間
- ・必ず、ご購入された販売店と日付を確認できる証明書(レシートや納品書)の ご提示が必要になりますので大切に保管してください。
- 不具合品のご返送について
- ・初期不良はご購入日から1カ月以内です。 当社指定の送付方法でご返送頂きます。
- ご購入後1ヵ月以上の場合には点検修理扱いとなり、 ご返送時の送料はお客様ご負担となります。

### トラブルシューティング

製品についてお問い合わせ頂く前に、 こちらのトラブルシューティングをお試し下さい。 症状が解決しない場合はサポートデスクまでお問合せ下さい。

症状	解 決 方 法
電源が入らない	本機が充電されているかご確認ください。
電源は入るが、音が出ない	本機のボリュームボタンのほか、イヤホンが接続 されていないか周辺をご確認下さい。
音が途切れる、 ノイズが入る	本機との距離を近づけてご使用下さい。 遠く離れたり、電波干渉など場所によって ノイズが入る場合があります。
Bluetooth が 繋がらない	① 接続先の「Bluetooth」は ON になっていますか? ② 既に他の機器と接続されていませんか? 同時接続は 2 台までです。 ③ 本機の充電が少ないと接続されない / 途切れることがあります。 ④ 本機を再起動してお試しください。 ⑤ Bluetooth は電子レンジなど環境によって電波が干渉することがあります。場所を変えてお試しください。

# Bluetooth に関するご注意

本機は、2.4GHzの周波数帯の電波を利用しています。

この周波数の電波は、一般家庭でもいろいろな機器(電子レンジや コードレス電話など)で使用されています。

以下のような場所で使用する場合、送信 / 受信ができなくなることが あります。

- 2.4GHz を利用する無線 LAN、また電子レンジなどの機器の磁場、 静電気、電波障害が発生するところ。
- ラジオ機器
- テレビにノイズが出た場合は、本機(および本機対応製品)が テレビ、ビデオ、BS チューナー、CS チューナーなどの アンテナ入力端子に影響を及ぼしている可能性があります。

#### 保証規定

- 1. 取扱説明書の記載事項に従い正しい使用状態で故障したと当社で確認できた場合に 点検修理又は交換いたします。
- 2. 保証期間内に故障などによる修理をお受けになる場合には、お買い上げの販売店にて、 ご購入日を確認できる証明書をご提示のうえ、修理をご依頼ください。
- 3. 保証内容は本製品自体の修理に限ります。保証期間内におきましても、 その他の保証はいたしかねます。
- 4. 転売品、中古品におきましてサポートサービス及び保証対象外となります。
- 5. 保証期間内におきましても次の場合には保証対象外となります。
- ① 使用上の誤り、不当な修理、改造、付属品以外でのご使用などによる故障及び損傷
- ② お買い上げ後の落下などによる故障及び損傷
- ③ 火災、地震、その他の天災地変による故障及び損傷
- (4) 一般家庭用以外(たとえば業務用の長時間使用、車両・船舶への搭載)(に使用された) 場合の 故障及び損傷
- ⑤ お買い上げ後の移動、輸送または什器備品などとの接触による故障及び損傷
- ⑥ ご購入店舗と購入日が確認できるレシートなどの証明書の提示がない場合。
- 6. 保証対象者は日本国内のみ有効です。
- 7. 本書は再発行いたしませんので紛失しないよう大切に保管してください。 ※この保証規定は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。 したがって、この保証規定によって保証を発行しているもの(保証責任者)、及び それ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありません。 保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、弊社問い合わせ先へご連絡ください。
- 8. 免責事項
- ① 弊社製品の故障、損傷、及び使用中に生じた直接損害・二次的な損害・怪我等については 一切その責任を負いません。
- ② 弊社では REMAX 製品に対する保証サービスに対してのみ責任があり、 製品故障などにより生じた他の損害または時間、商業的な機会の損失に対して一切 その責任を負いません。